

DIY – Bygg et vedstativ i betong



DIY – Bygg et vedstativ i betong

Få ting måler seg med å slappe av foran peisen, og hva passer vel da bedre enn å ha veden for hånden. Det veldesignede vedstativet i lettklinker kan med fordel settes ved siden av ildstedet, og den smarte løsningen er like mye et praktisk som dekorativt innslag i boligen.

Dette trenger du:

- Finja Murblokk 70 x 590 x 190 mm, 4 stk.
- Finja Overligger 70 x 1195 x 190 mm, 4 stk.
- Finja Pussmørtel KC 35/65 25 kg, 1 sekk
- Sika AnchorFix-1. 300 ml, 1 tube
- Armeringsjern Ø 10 mm, totalt ca 1 m, delt opp i 4 stk. á 200 mm.



Hva inspirerer deg?

Bygg et liggende vedstativ som også kan brukes som benk, men husk å la den øvre langsiden hvile på kort-sidene.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, info@finja.no, for å få arbeidet ditt publisert på hjemmesiden.

Verktøy

Betongblander, bøtte, kalkkost og drill med lang betongbor Ø 12 mm.



Tips! Puss vedstativet slett, og mal det hvit eller i fargen som passer nettopp i din bolig.

Lim sammen

Begynn med å lime sammen delene som skal utgjøre vedstativets fire sider. Legg en Overligger på høykant, og påfør to limstrenger over langsiden. Legg deretter enda en Overligger på samme måte oppå, og press sammen. Gjenta prosedyren med de to siste Overliggene, og gjør det på samme måte med murblokkene. La limet herde iht. anvisningene på forpakningen.

Bor i blokkene

Bor 250 mm dyp hull for armeringsjern med 12 mm bor. Bor gjennom topplaten og videre inn i stående sider. Dette kan gjøres uten å måle når delene står i riktig posisjon mot hverandre på en flat overflate.

Sett sammen

Legg bunnplaten, det vil si to av de sammenlimte murblokkene, med den ene kortsiden mot en vegg, og påfør to limstrenger på oversiden ved hver kortsid. Lim fast bjelkene, og påfør deretter to limstrenger på de oppadvendte kortsidene, og legg på topplaten til slutt. Press sammen. Trykk lim inn i de forborede hullene og senk armeringsjerne. Armeringsjerne skal gå helt nedover ca 10 mm i blokkene. Fyll hullene med Sementmørtel A.

Mål diagonalene, og sørg for at de er like lange. Da er vedstativets vinkelrett. Sett inntil en midlertidig støtte som holder konstruksjonen mot veggen. La limet herde iht. anvisningene på forpakningen.

Sluttbehandling

Bland KC35/65 iht. anvisningene på forpakningen før du slemmer alle sidene med kalkkost. La tørke i ca. ett døgn.

For økt stabilitet anbefales det at du lager et kryss av hullbånd på baksiden av vedstativet som du fester med egnede skruer.

Så kan du fylle opp vedstativets, fyre opp i peisen og lene deg tilbake.

