

DIY – Støb din egen juletræfot



DIY – Støp din egen juletre fot

I denne juletre foten av betong står treet trygt og stabilt i mange juler fremover. Bygg din egen variant og gled deg over den hver gang den tas frem. Ett trivelig gjør det selv-prosjekt hvis resultat pryder ditt hjem år etter år.

Dette trenger du:

- Finja Tørrbetong B20 25 kg, 1 sekk
- Våtromssilikon, 1 tube
- Kryssfiner 12 x 1200 x 1200 mm, 1 stk, delt opp:
 - 135 x 274 mm, 2 stk.
 - 135 x 250 mm, 2 stk
 - 250 x 250 mm, 1 stk
- Treskrue 3,5 x 40 mm, 12 stk
- Kryssfiner eller masonitt, noen småbiter
- Matolje
- Juletre fot av enklere modell



Hva inspirerer deg?

Lag din juletre fot akkurat sånn som du vil ha den: stilren uten utsmykninger, eller skikkelig julete med for eksempel et hjerte eller en tekst som dekorasjon.

Ta gjerne et bilde og send det til Finja, info@finja.no, for å se ditt verk publisert på hjemmesiden.

Verktøy

Sag, stikksag, drill, skrutrekker, stropper, betongblander, bøtte, mursleiv



Tips! Hvis du vil ha en farget juletre fot kan du enten blande fargepigment rett i betongen eller male den ferdige foten med hobbymaling. Klistre møbelknotter på undersiden av foten for å beskytte gulvet

Bygg formen

Sag de fem delene til formen. Sag ut dekorasjonsdetaljene i kryssfiner eller masonitt og fas kantene, dette gjør at de lettere løsner fra betongen. Lim fast dekorasjonene på formens sider.

Forbor og skru sammen formen. Legg deretter i bunnplaten som er 250 x 250 mm. Tett innsiden med et tynt lag silikon i samtlige skjøter. Stryk ut fugene med en finger dyppet i vann utblandet med litt oppvaskmiddel.

Ta av den tilhørende platen på juletrefooten som skal støpes inn.



Forbered for støpning

Påfør formen et tynt lag med olje. Fest en stropp rundt formen for å sikre at den holder. Sett juletrefooten i formen og fikser den ved å fylle den med sand.

Støp juletrefooten

Bland finbetong B20 etter anvisningene på pakken. Hell i litt betong i formen til å begynne med. Pass på at den renner inn under juletrefooten ved å riste og banke forsiktig på formen. Fyll deretter resten av betongen i og bank forsiktig på den igjen for å bli kvitt luftbobler. Nøyaktighet på dette stadiet belønnes med et godt sluttresultat.

Juletrefooten skal ikke flyttes eller flyte opp, så legg på noe tungt som holder den på plass.

Vent til betongen har satt seg men fortsatt er myk før du tar av vekten. Jevne til og skrubbe betongens overside. Fas betongen mot formsidene med en mursleiv. Dekk formen med plastfolie og la den hvile i ett døgn. Løft platen og vann betongen rikelig. Legg tilbake platen og gjenta behandlingen to ganger.

Demonter formen forsiktig etter nok ett døgn, da har betongen stivnet skikkelig. Din juletrefoot er nå klar for treet.

